



MODE D'EMPLOI/INSTRUCTION FOR USE/MODO DE EMPLEO NRCD01

Français :

KIT DE NETTOYAGE ET DE REPARATION CD ET DVD

Un système complet pour éliminer les poussières et les rayures et reconstituer un film protecteur à la surface du disque.

MODE D'EMPLOI :

- Nettoyer le CD ou le DVD à l'aide du liquide de nettoyage et d'une lingette
- Déposer quelques gouttes de liquide de réparation sur les rayures et bien lustrer avec une lingette propre
- Recommencer l'opération si nécessaire

PRECAUTION D'EMPLOI :

- Tenir hors de portée des enfants
- Eviter le contact avec la peau et les yeux

English :

CLEANING AND REPAIRING KIT FOR CDs AND DVDs

A complete system for eliminating dust and scratches, and restoring the protective film on the disc's surface.

INSTRUCTION FOR USE :

- Clean the CD or DVD with the help of the cleaning liquid and a cleaning wipe
- Place a few drops of repairing liquid on the scratches and polish well with a clean wipe
- Repeat if necessary

PRECAUTIONS FOR USE :

- Keep out of the reach of children
- Avoid contact with skin and eyes

Español :

JUEGO DE LIMPIEZA Y REPARACION DE CD Y DVD

Un sistema completo para eliminar el polvo y los arañazos, y crear una película protectora en la superficie del disco.

MODO DE EMPLEO :

- Limpie el CD o el DVD con el líquido de limpieza y un paño
- Deposite algunas gotas de líquido de reparación sobre los arañazos y frote cuidadosamente con un paño limpio
- En caso necesario repita la operación

PRECAUCIONES :

- Manténgase fuera del alcance de los niños
- Evítese el contacto con la piel y los ojos